Fusibles y Amperios

Nº Fusible	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Amperios	15	7,5	7,5	7,5	10	15	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	15	7,5	7,5	30	7,5	15	30	10	30	10	30	15	30	30	7,5	15	7,5

Consumidores y fusibles asignados

Consumidor	Fusible
ABS	28, 29
Remolque	18, 22
Regulación presión de aire	22, 24
Encendedor	26
Control velocidad automático	1
Iluminación: Luz de freno	15
Iluminación: Carretera izq.	2, 10
Iluminación: Carretera der.	2, 13
Iluminación: Indicador dirección	4
Iluminación: Larga izq.	2, 13
Iluminación: Larga der.	2, 14
Iluminación: Ráfagas	2, 14
Iluminación: Antiniebla del.	3, 7
Iluminación: Antiniebla tras.	3, 8
Iluminación: Marcha atrás	12

Iluminación: Posición izq.	2, 6
Iluminación: Posición der.	5
Iluminación: Intermitentes	6
Iluminación: Emergencia	6
Iluminación botoneras/matrícula/motor	5
Iluminación guantera	4
Lectores traseros	21
Iluminación interior/maletero	21
Iluminación palanca cambio (aut.)	17
Computadora a bordo	1, 20
Check-control	17, 20
Regulación amortiguadores	12
Elevalunas eléctricos	17
Regulación calefacción	20, 27
Ventilador calefacción	20, 27
Luneta térmica trasera	12
Limpiaparabrisas	18
Cuadro de instrumentos	1, 17, 20
Climatización	3
Reposacabezas traseros	17, 20, 27, 29
Bomba de combustible	23
Toma de corriente	21
Soporte lumbar	16, 28
Radio	18

Sistema lavafaros	22, 24
Servotronic	19
Bocina	9
Calefacción asientos tras.	17
Calefacción asientos del.	16, 28
Cortina solar	18
Regulación espejos eléctricos	12
Calefacción/ventilación estacionaria	20, 28
Teléfono	18, 28
Reloj	20
Cierre centralizado	1
Ventilador adicional	25, 29
Bomba de agua adicional	9, 29